PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO AM/FM CON BOCINA
RD-1985

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

FUENTE DE ENERGÍA

- Abra la tapa del compartimiento posterior del equipo y coloque 2 baterías “AA” de 1.5V. Asegúrese de hacer coincidir la polaridad de las mismas con las marcas de polaridad grabadas al interior del compartimiento de las baterías.
- Gire la perilla de VOLUMEN en el sentido de las manecillas del reloj para encender la radio. Para apagar la radio, gire la perilla de VOLUMEN en sentido contrario.
- Coloque el SELECTOR DE BANDA en la posición “AM” o “FM”.

RECEPCIÓN AM

- Coloque el SELECTOR DE BANDA en la posición “AM”. Para sintonizar una radioemisora, gire el SINTONIZADOR hasta obtener la mejor señal. Si la señal es débil o muy distante, gire la radio para mejorar la recepción.

RECEPCIÓN FM

- Coloque el SELECTOR DE BANDA en la posición “FM”. Extienda por completo la antena FM y use el SINTONIZADOR para sintonizar una radioemisora.
- Cuando cambie de banda (AM o FM), deberá reajustar el VOLUMEN.
- Retire las baterías cuando no vaya a usar el equipo por mucho tiempo par evitar que este se dañe a causa del derrame de las baterías.

NOTAS:

- No mezcle baterías nuevas y viejas ni baterías de distintos tipos. Remplace ambas baterías por otras nuevas tamaño “AA” de 1.5V. Retire las baterías recargables del equipo antes de recargarlas.

ATENCIÓN

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ATTENTION

The unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.